«Согласовано»		«Утверждаю»	
Предс. профкома	/ В.Ф. Бровина	Директор школы_	 / Г.Е. Махотина
		01.09.2011 г.	

ИНСТРУКЦИЯ № 60

по электробезопасности для обучающихся образовательных учреждений

- 1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть; шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.
- 2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор и т. п.).
- 3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
- 4. Никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться короткое замыкание.
- 5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него может ударить током.
- 6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
- 7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включении в сеть нагревателем.
- 8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
- 9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
- 10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
- 11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
- 12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередач, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередач.
- 13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки это грозит смертью.
- 14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
- 15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов во включенном состоянии (в электросеть).
- 16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете с этим справиться, вызывайте по телефону пожарную службу.

Инструкция составлена зам. дире	ктора по УВР	/ Я.В. Куликова